



banté®

Extraordinary Furniture

Manual de  
limpieza y cuidados  
*tarjas de cerámica  
refractaria fina banté*

banté.

Las tarjetas banté están diseñadas para durar toda la vida, soportan golpes, ralladuras y el desorden que trae la vida diaria; solo que como todo, necesitan limpieza y cuidado regular.

Este archivo tiene como cometido ayudarle a cuidar de su tarjeta con pasos sencillos, para que mantenga su belleza original.

---



# MANTENERLA SIN MANCHAS

---

*CONOCE MÁS*

---





Ya que muchos de los jabones y detergentes contienen cloruros, recomendamos que se enjuague la tarja después de cada uso, usando una solución de jabón para platos y un paño suave.

- Aplique un producto de limpieza que no sea abrasivo a una esponja húmeda o paño, y limpie la tarja para remover suciedad más pesada.
- Para evitar que se comience a llenar de sarro, limpie el fondo de la tarja después de cada uso con un paño seco.
- Aplique una capa delgada de cera líquida de grado alimenticio al fondo y paredes de la tarja, utilizando un paño suave.
- Aplique la cera cuando la taja esté seca y permita que seque muy bien antes de usar la tarja. La cera hará que los líquidos resbalen hacia el drenaje.



---

**Añada algo de brillo aplicando unas gotas de aceite para bebé. Elimine el exceso con una servilleta de papel y repita para mayor brillo.**



# MANTENER LA BELLEZA ORIGINAL

---

*CONOCE MÁS*

---





No utilice agentes de limpieza fuertes, como lo son los polvos o líquidos abrasivos, destapa caños o limpiadores de metales, ya que pueden rallar la superficie.

- No permita que el jabón se seque en la superficie de la tarja. Enjuague regularmente para evitar que la mayoría de los cloruros en los limpiadores afecten el brillo natural de su tarja.
- Manténgase alejado de los estropajos de acero. Las partículas que dejan, pueden propiciar óxido y corrosión.
- Evite dejar en la tarja, por periodos prolongados, sartenes de acero o acero vaciado. Si llegara a suceder que los sarten es manchen de óxido la tarja, utilice una esponja suave y un detergente líquido, tallando con firmeza.
- No utilice su tarja como tabla de corte, los cuchillos pueden dañar la superficie.



Los tapetes de goma, esponjas o paños mojados no deben permanecer mucho tiempo en la tarja. Como acumulan agua, pueden generar manchas de sarro.